

Programmering av kodepanel. (tilleggsutstyr)

Kodepanelet har ferdig programmert kode fra fabrikk.

Den kan styre 2 motorer og har derfor 2 kanaler med 2 separate koder. Kanal 1 har kode 11, kanal 2 har kode 22.

For kanal 1,

1, Trykk 2 ganger på Code (på motor)

2, tast koden (originalkode er 11) (på kodepanel) innen 8 sek.

3, trykk '<' (på kodepanelet)

4, trykk kode 11 igjen.

5, trykk < igjen.

Steg 1-5 må gjøres innen en kort tid, hvis ikke så går motor ut av kode status, da må man eventuelt starte på nytt igjen.

Lyset på kodepanelet vil lyse og programmeringen er utført.

6, tast inn koden på nytt og trykk '<', igjen for å sjekke om portåpneren virker.

For kanal 2,

1, Trykk Code (på motor)

2, tast koden (originalkode er 22) (på kodepanel) innen 8 sek.

3, trykk '>' (på kodepanelet)

4, trykk kode 22 igjen.

5, trykk > igjen.

Steg 1-5 må gjøres innen en kort tid, hvis ikke så går motor ut av kode status, da må man eventuelt starte på nytt igjen.

Lyset på kodepanelet vil lyse og programmeringen er utført.

6, tast inn koden på nytt og trykk '>', igjen for å sjekke om portåpneren virker.